


z e n s



Zens Nightstand Charger Pro 2

ZEDC32 series

User manual | Gebrauchsanweisung | Manual de usuario | Manuel d'utilisateur | Manuale d'uso |
Gebruikershandleiding | уководство пользователя | Посібник користувача | Manual de utilizare |
Instrukcja obsługi | Uživatelská příručka

EN

CE-Declaration

Use the ZEDC32 in the environment with the temperature between 0 °C and 35 °C, otherwise, it may damage your product. It can be operated under 2.000m.
Hereby, Zens B.V., declare that the radio equipment type ZEDC32 is compliance with Directive 2014/53/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://zens.tech/mediaroom/>.

The product can only use below adapter:

Manufacturer: HANK ELECTRONICS VIETNAM LTD.

Model Name: ZEDC32

Rated Input & Output: Input: 9.0V 3A & Output 1: Magnetic Charger 5W/7.5W/15W & Output 2: Watch Charger 5W Max

The plug can be disconnected from the adapter.

Operating Frequency Range:

Phone: 115-205kHz, 360kHz

Watch: 326.5kHz, 1778kHz

Radio Frequency: N/A

Max.RF power transmitted:

Phone(115-205kHz): -9.81dBuA/m(@10m)

Phone(360kHz): -6.99dBuA/m(@10m)

Watch(326.5kHz): -21.11dBuA/m(@10m)

Watch(1778kHz): -31.43dBuA/m(@10m)

Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

Waste Electrical products should not be disposed of with household waste. All electronic products with the WEEE logo must be collected and sent to approved operators for safe disposal or recycling. Please recycle where facilities exist. Many electrical/electronic equipment retailers facilitate 'Distributor-take-back scheme'

of household WEEE. Check with your local authority or retailers for Designated Collection Facilities (DCF) where consumers may dispose of their WEEE free of charge.

In the packaging

- Zens Nightstand Charger Pro 2
- 45W Power Adapter including power cord
- Adapter plugs: type A (US), type C (EU) & type G (UK)
- User manual
- Extended warranty registration card

Qi2 and Apple Watch Compatibility

The Qi2 charging stand works with all MagSafe compatible iPhones and cases. The Qi2 charger is also compatible with any Qi2 device charging with a maximum of 15W output. Any cases with metal inside (e.g. magnets, bankcards, etc.) or a metal lining need to be removed before charging. The Apple Watch charging module supports fast charging at 5W for all Apple Watches.

Use of the power adapter

The power adapter comes with three separate adapter plugs for type A (US), type C (EU) & type G (UK). Adjust the power adapter by adding the applicable pin to the original power adapter before connecting it to a power outlet.

Questions or feedback? Let us know.

If you have any questions or feedback about the use of the charger, wireless charging or Zens, please look at www.zens.tech or contact Zens customer support via support@zens.tech.

Zens Wireless Charging

Important safety notices

- Keep the product away from water.
- Do not place or store the product near water or any other liquid.
- After cleaning, make sure the product is completely dry before you connect it to an electrical socket

Warning notifications

- Check if the voltage indicated on the power adaptor or power plug corresponds to the local voltage before you connect the adapter to a power outlet.
- Never use the charger, power adapter or USB cable if any of them is damaged in any way.
- Only use the official power adapter, power plug or USB cable (supplied together with the charger). When an unofficial power adapter is used or an incorrect voltage is used for the charger.
- Do not place any metallic labels or any objects onto the charger.
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.
- If you have a pacemaker or other implanted device, consult your doctor or the manufacturer of the implanted device before using the charger.
- Do not use with an extension cord or overload electrical outlets.
- Supervision is needed when used by or near children, disabled persons or those with mental disabilities.

Return policy / Zens warranty

All Zens products are designed and manufactured to meet the highest standards and deliver high-quality performance. In case you encounter any difficulties when using your product, we recommend that you first consult the user manual or the information in the support section of www.zens.tech. In the unlikely event of failure during the warranty period Zens will arrange for your product to be serviced.

Warranty terms

The warranty begins on the date of purchase and expires after 24 months. If any defect due to faulty materials and/or workmanship occurs within the warranty period, Zens will arrange for service. Where a repair is not possible or is deemed uneconomical Zens may agree to replace the product. Replacement will be offered at Zens discretion, and the warranty will continue from the date of original purchase. The Zens warranty applies provided the product has been handled properly for its intended use and in accordance

with the operating instructions.

The warranty does not cover for the loss consequent in nature, including but not limited to loss of data or loss of business. The Zens warranty does not apply if:

- The original proof of purchase (invoice) is missing.
- The purchase documents have been altered in any way or made illegible.
- The model- and/or serial number on the product has been altered, removed or made illegible.

- Repairs or product modifications and alterations have been carried out by unauthorized service organizations or persons.
 - The product is being used for commercial purpose.
 - The defect is caused by abuse or misuse of the product or by environmental conditions that are not in conformance with the recommended operations of the product.
 - The unit has been damaged - including but not limited to damage by pets, lightning, abnormal voltage, water or fire, natural disaster or transport accident.
 - The product is defective due to wear of parts, which can be considered as consumable parts by their nature
 - The product does not function properly because it was not originally designed, manufactured, approved and/or authorized for the country where you use the product, which might occur in instances where the product has been purchased in another country other than that of its intended use.
- This warranty gives you specific legal rights. As this might vary from country to country some of above might not apply to you. This warranty is only valid in the country where the product is purchased and is not transferable and does not extend to users other than the original purchaser.

Service needed?

In order to avoid unnecessary inconvenience, we advise you to read the user manual or consult the support section on [www.zens.tech](https://zens.tech) before contacting Zens. If service is required do not return the product without first contacting Zens. To get this product repaired or replaced, please contact Zens during the warranty period via <https://zens.tech/support/>. If the problem appears to be based on a defect in workmanship or materials, Zens will provide a return form and instructions which authorizes to return the product. Zens is not responsible for lost or damaged product during shipment. All returns must include the original packaging and all items like product, power adapters and user manual. After examination of the problem the product will be repaired or replaced and sent back to the address indicated on the return form.

DE

Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Elektroaltgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Alle elektronischen Produkte mit dem WEEE-Logo müssen gesammelt und an zugelassene Betreiber zur sicheren Entsorgung oder zum Recycling weitergeleitet werden. Bitte recyceln Sie, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Viele Elektro-/Elektronikgeräthändler bieten ein „Rücknahmeprogramm für Händler“ für Elektro- und Elektronik-Altgeräte aus privaten Haushalten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder bei Händlern nach ausgewiesenen Sammelstellen (DCF), an denen Verbraucher ihre Elektro- und Elektronik-Altgeräte kostenlos entsorgen können.

In der Verpackung

- Zens Nightstand Charger Pro 2
- 45-W-Netzteil einschließlich Netzkabel
- Adapterstecker: Typ A (USA), Typ C (EU) und Typ G (Großbritannien)
- Bedienungsanleitung
- Karte zur Registrierung der erweiterten Garantie

Qi2- und Apple Watch-Kompatibilität

Der Qi2-Ladeständer funktioniert mit allen MagSafe-kompatiblen iPhones und Hüllen. Das Qi2-Ladegerät ist außerdem mit allen Qi2-Geräten kompatibel, die mit einer maximalen Leistung von 15 W aufgeladen werden können. Alle Hüllen mit Metallteilen im Inneren (z. B. Magnete, Bankkarten usw.) oder einer Metallauskleidung müssen vor dem Aufladen entfernt werden. Das Apple Watch-Lademodul unterstützt Schnellladen mit 5 W für alle Apple Watches.

Verwendung des Netzteils

Das Netzteil wird mit drei separaten Adaptersteckern für Typ A (USA), Typ C (EU) und Typ G (Großbritannien) geliefert. Passen Sie das Netzteil an, indem Sie den entsprechenden Stecker an das Original-Netzteil anschließen, bevor Sie es an eine Steckdose anschließen.

Fragen oder Feedback? Teilen Sie uns diese mit.

Wenn Sie Fragen oder Feedback zur Verwendung des Ladegeräts, zum kabellosen Laden oder zu Zens haben, besuchen Sie bitte www.zens.tech oder wenden Sie sich übersupport@zens.tech an den Kundendienst von Zens.

Zens Wireless Charging

Wichtige Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Produkt von Wasser fern.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten auf und bewahren Sie es nicht dort auf.
- Vergewissern Sie sich nach der Reinigung, dass das Produkt vollständig trocken ist, bevor Sie es an eine Steckdose anschließen.

Warnhinweise

- Überprüfen Sie, ob die auf dem Netzteil oder Netzstecker angegebene Spannung mit der örtlichen Spannung übereinstimmt, bevor Sie das Netzteil an eine Steckdose anschließen.
- Verwenden Sie das Ladegerät, den Netzadapter oder das USB-Kabel niemals, wenn eines dieser Teile beschädigt ist.
- Verwenden Sie nur das offizielle Netzteil, den Netzstecker oder das USB-Kabel (im Lieferumfang des Ladegeräts enthalten). Wenn ein nicht offizielles Netzteil verwendet wird oder eine falsche Spannung für das Ladegerät verwendet wird.

- Legen Sie keine metallischen Etiketten oder Gegenstände auf das Ladegerät.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien oder in der Nähe von heißen Oberflächen.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes Gerät haben, konsultieren Sie Ihren Arzt oder den Hersteller des implantierten Geräts, bevor Sie das Ladegerät verwenden.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht mit einem Verlängerungskabel und überlasten Sie die Steckdosen nicht.
- Bei der Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern, behinderten Personen oder Personen mit geistigen Behinderungen ist eine Aufsicht erforderlich.

Rückgaberecht / Zens-Garantie

Alle Zens-Produkte werden nach den höchsten Standards entwickelt und hergestellt, um eine hohe Leistungsqualität zu gewährleisten. Sollten Sie bei der Verwendung Ihres Produkts auf Schwierigkeiten stoßen, empfehlen wir Ihnen, zunächst die Bedienungsanleitung oder die Informationen im Support-Bereich unter www.zens.tech zu konsultieren. Im unwahrscheinlichen Fall eines Defekts während der Garantiezeit wird Zens die Reparatur Ihres Produkts veranlassen.

Garantiebedingungen

Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum und läuft nach 24 Monaten ab. Wenn innerhalb der Garantiezeit ein Defekt aufgrund von Material- und/oder Verarbeitungsfehlern auftritt, wird Zens die Reparatur veranlassen. Wenn eine Reparatur nicht möglich oder unwirtschaftlich ist, kann Zens einem Austausch des Produkts zustimmen. Der Austausch erfolgt nach Ermessen von Zens, und die Garantie läuft ab dem ursprünglichen Kaufdatum weiter. Die Zens-Garantie gilt unter der Voraussetzung, dass das Produkt ordnungsgemäß für den vorgesehenen Verwendungszweck und gemäß den Betriebsanweisungen verwendet wurde.

Die Garantie deckt keine Folgeschäden ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenverlust oder Geschäftsausfall. Die Zens-Garantie gilt nicht, wenn:

- Der Original-Kaufbeleg (Rechnung) fehlt.
- Die Kaufunterlagen in irgendeiner Weise verändert oder unleserlich gemacht wurden.
- Die Modell- und/oder Seriennummer auf dem Produkt verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
- Reparaturen oder Produktmodifikationen und -änderungen von nicht autorisierten Serviceorganisationen oder Personen durchgeführt wurden.
- Das Produkt für kommerzielle Zwecke verwendet wird.
- Der Defekt wurde durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Produkts oder durch Umgebungsbedingungen verursacht, die nicht den empfohlenen Betriebsbedingungen des Produkts entsprechen.
- Das Gerät wurde beschädigt – einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch Haustiere, Blitzschlag, abnormale Spannung, Wasser oder Feuer, Naturkatastrophen oder Transportunfälle.
- Das Produkt ist aufgrund von Verschleiß an Teilen defekt, die aufgrund ihrer Beschaffenheit als Verschleißteile angesehen werden können.
- Das Produkt funktioniert nicht ordnungsgemäß, da es ursprünglich nicht für das Land, in dem Sie das Produkt verwenden, entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde. Dies kann vorkommen, wenn das Produkt in einem anderen Land als dem Land gekauft wurde, in dem es verwendet werden soll.

Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Da diese von Land zu Land variieren können, treffen einige der oben genannten Punkte möglicherweise nicht auf Sie zu. Diese Garantie gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde, ist nicht übertragbar und erstreckt sich nicht auf andere Nutzer als den ursprünglichen Käufer.

Benötigen Sie Hilfe?

Um unnötige Unannehmlichkeiten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung zu lesen oder den Support-Bereich auf www.zens.tech zu konsultieren, bevor Sie sich an Zens wenden. Wenn eine Reparatur erforderlich ist, senden Sie das Produkt nicht zurück, ohne zuvor Zens zu kontaktieren. Um dieses Produkt reparieren oder ersetzen zu lassen, wenden Sie sich bitte während der Garantiezeit über <https://zens.tech/support/> an Zens. Wenn das Problem auf einen Verarbeitungs- oder Materialfehler zurückzuführen zu sein scheint, stellt Zens ein Rücksendeformular und Anweisungen zur Verfügung, die zur Rücksendung des Produkts berechtigen. Zens haftet nicht für verlorene oder beschädigte Produkte während des Transports. Alle Rücksendungen müssen die Originalverpackung und alle Artikel wie Produkt, Netzteile und Benutzerhandbuch enthalten. Nach Prüfung des Problems wird das Produkt repariert oder ersetzt und an die auf dem Rücksendeformular angegebene Adresse zurückgeschickt.

Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Los productos eléctricos usados no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Todos los productos electrónicos con el logotipo WEEE deben recogerse y enviarse a operadores autorizados para su eliminación o reciclaje seguros. Recicle siempre que existan instalaciones para ello. Muchos minoristas de equipos eléctricos/electrónicos facilitan el «programa de recogida por parte del distribuidor».

En el embalaje

- Cargador de mesita de noche Zens Pro 2
- Adaptador de corriente de 45 W con cable de alimentación
- Enchufes adaptadores: tipo A (EE. UU.), tipo C (UE) y tipo G (Reino Unido)
- Manual de usuario
- Tarjeta de registro de garantía ampliada

Compatibilidad con Qi2 y Apple Watch

El soporte de carga Qi2 funciona con todos los iPhone y fundas compatibles con MagSafe. El cargador Qi2 también es compatible con cualquier dispositivo Qi2 que se cargue con una potencia máxima de 15 W. Cualquier funda con metal en su interior (por ejemplo, imanes, tarjetas bancarias, etc.) o con revestimiento metálico debe retirarse antes de la carga. El módulo de carga del Apple Watch admite la carga rápida a 5 W para todos los Apple Watch.

Uso del adaptador de corriente

El adaptador de corriente incluye tres enchufes adaptadores independientes para los tipos A (EE. UU.), C (UE) y G (Reino Unido). Ajuste el adaptador de corriente añadiendo el pin correspondiente al adaptador de corriente original antes de conectarlo a una toma de corriente.

¿Preguntas o comentarios? Háganoslo saber.

Si tienes alguna pregunta o comentario sobre el uso del cargador, la carga inalámbrica o Zens, consulta www.zens.tech o ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Zens a través desupport@zens.tech.

Carga inalámbrica Zens

Avisos de seguridad importantes

- Mantenga el producto alejado del agua.
- No coloque ni guarde el producto cerca del agua o cualquier otro líquido.
- Después de limpiarlo, asegúrese de que el producto esté completamente seco antes de conectarlo a una toma de corriente.

Notificaciones de advertencia

- Compruebe que el voltaje indicado en el adaptador de corriente o en el enchufe corresponde al voltaje local antes de conectar el adaptador a una toma de corriente.
- Nunca utilice el cargador, el adaptador de corriente o el cable USB si alguno de ellos está dañado de alguna manera.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente, el enchufe o el cable USB oficiales (suministrados junto con el cargador). Cuando se utiliza un adaptador de corriente no oficial o un voltaje incorrecto para el cargador.
- No coloque etiquetas metálicas ni ningún otro objeto sobre el cargador.
- No utilice el cargador al aire libre ni cerca de superficies calientes.

- Si tiene un marcapasos u otro dispositivo implantado, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo implantado antes de utilizar el cargador.
- No lo utilice con un cable alargador ni sobrecargue las tomas de corriente.
- Se requiere supervisión cuando lo utilicen o se encuentren cerca de él niños, personas discapacitadas o personas con discapacidad mental.

Política de devoluciones / Garantía de Zens

Todos los productos Zens están diseñados y fabricados para cumplir con los más altos estándares y ofrecer un rendimiento de alta calidad. En caso de que encuentre alguna dificultad al utilizar su producto, le recomendamos que consulte primero el manual del usuario o la información de la sección de asistencia de www.zens.tech. En el improbable caso de que se produzca un fallo durante el período de garantía, Zens se encargará de reparar su producto.

Condiciones de la garantía

La garantía comienza en la fecha de compra y expira después de 24 meses. Si se produce algún defecto debido a materiales defectuosos y/o mano de obra durante el período de garantía, Zens se encargará de la reparación. Cuando la reparación no sea posible o se considere poco rentable, Zens podrá acordar la sustitución del producto. La sustitución se ofrecerá a discreción de Zens, y la garantía continuará a partir de la fecha de compra original. La garantía de Zens se aplica siempre que el producto se haya utilizado correctamente para el uso previsto y de acuerdo las instrucciones de funcionamiento.

La garantía no cubre las pérdidas consecuentes, incluyendo, entre otras, la pérdida de datos o la pérdida de negocio. La garantía de Zens no se aplica si:

- Falta el comprobante de compra original (factura).
- Los documentos de compra han sido alterados de alguna manera o se han vuelto ilegibles.
- El número de modelo y/o de serie del producto ha sido alterado, eliminado o se ha vuelto ilegible.
- Las reparaciones o modificaciones y alteraciones del producto han sido realizadas por organizaciones o personas de servicio no autorizadas.
- El producto se utiliza con fines comerciales.
- El defecto se debe al uso indebido o incorrecto del producto o a condiciones ambientales que no se ajustan al funcionamiento recomendado del producto.
- La unidad ha sufrido daños, incluidos, entre otros, daños causados por mascotas, rayos, voltaje anormal, agua o fuego, desastres naturales o accidentes de transporte.
- El producto es defectuoso debido al desgaste de piezas que, por su naturaleza, pueden considerarse piezas consumibles.
- El producto no funciona correctamente porque no fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado originalmente para el país en el que se utiliza, lo que puede ocurrir en casos en los que el producto se ha comprado en un país distinto al de su uso previsto.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Dado que estos pueden variar de un país a otro, es posible que algunos de los anteriores no se apliquen en su caso. Esta garantía solo es válida en el país donde se ha comprado el producto, no es transferible y no se extiende a usuarios distintos del comprador original.

¿Necesita asistencia técnica?

Para evitar inconvenientes innecesarios, le recomendamos que lea el manual del usuario o consulte la sección de asistencia en www.zens.tech antes de ponerse en contacto con Zens. Si necesita asistencia técnica, no devuelva el producto sin antes ponerse en contacto con Zens. Para reparar o sustituir este producto, póngase en contacto con Zens durante el periodo de garantía a través de <https://zens.tech/support/>. Si el problema parece deberse a un defecto de fabricación o de materiales, Zens le proporcionará un formulario de devolución y las instrucciones que le autorizan a devolver el producto. Zens no se hace responsable de la pérdida o los daños que pueda sufrir el producto durante el envío. Todas las devoluciones deben incluir el embalaje original y todos los artículos, como el producto, los adaptadores de corriente y el manual de usuario. Tras examinar el problema, el producto se reparará o sustituirá y se devolverá a la dirección indicada en el formulario de devolución.

FR

Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Tous les produits électroniques portant le logo DEEE doivent être collectés et envoyés à des opérateurs agréés pour être éliminés ou recyclés en toute sécurité. Veuillez les recycler lorsque des installations existent. De nombreux détaillants d'équipements électriques/électroniques facilitent le « programme de reprise par le distributeur » des DEEE ménagers. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale ou de vos détaillants pour connaître les centres de collecte désignés (DCF) où les consommateurs peuvent se débarrasser gratuitement de leurs DEEE.

Dans l'emballage

- Chargeur de chevet Zens Pro 2
- Adaptateur secteur 45 W avec cordon d'alimentation
- Adaptateurs : type A (États-Unis), type C (UE) et type G (Royaume-Uni)
- Manuel d'utilisation
- Carte d'enregistrement pour extension de garantie

Compatibilité Qi2 et Apple Watch

Le socle de recharge Qi2 fonctionne avec tous les iPhone et étuis compatibles MagSafe. Le chargeur Qi2 est également compatible avec tous les appareils Qi2 rechargeables avec une puissance maximale de 15 W. Tout étui contenant du métal (aimants, cartes bancaires, etc.) ou doté d'une doublure métallique doit être retiré avant la recharge. Le module de recharge Apple Watch prend en charge la recharge rapide à 5 W pour toutes les Apple Watch.

Utilisation de l'adaptateur secteur

L'adaptateur secteur est livré avec trois fiches distinctes pour les prises de type A (États-Unis), C (Europe) et G (Royaume-Uni). Ajustez l'adaptateur secteur en ajoutant la fiche appropriée à l'adaptateur secteur d'origine avant de le brancher à une prise de courant.

Des questions ou des commentaires ? Faites-le nous savoir.

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant l'utilisation du chargeur, la recharge sans fil ou l'adresse, veuillez consulter le site www.zens.tech ou contacter le service clientèle de Zens à l'adresse support@zens.tech.

Chargeur sans fil Zens

Consignes de sécurité importantes

- Tenez le produit à l'écart de l'eau.
- Ne placez pas et ne rangez pas le produit à proximité d'eau ou de tout autre liquide.
- Après le nettoyage, assurez-vous que le produit est complètement sec avant de le brancher à une prise électrique.

Avertissements

- Vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur secteur ou la fiche d'alimentation correspond à la tension locale avant de brancher l'adaptateur à une prise de courant.
- N'utilisez jamais le chargeur, l'adaptateur secteur ou le câble USB s'ils sont endommagés de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur, la fiche secteur ou le câble USB d'origine (fournis avec le chargeur). Si vous utilisez un adaptateur secteur non d'origine ou une tension incorrecte pour le chargeur.

- Ne placez aucune étiquette métallique ni aucun objet sur le chargeur.
- N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur ou à proximité de surfaces chauffées.
- Si vous portez un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif implanté, consultez votre médecin ou le fabricant du dispositif implanté avant d'utiliser le chargeur.
- Ne l'utilisez pas avec une rallonge électrique et ne surchargez pas les prises électriques.
- Une surveillance est nécessaire lors de l'utilisation par ou à proximité d'enfants, de personnes handicapées ou de personnes souffrant de troubles mentaux.

Politique de retour / Garantie Zens

Tous les produits Zens sont conçus et fabriqués pour répondre aux normes les plus strictes et offrir des performances de haute qualité. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de votre produit, nous vous recommandons de consulter d'abord le manuel d'utilisation ou les informations disponibles dans la section assistance du site www.zens.tech. Dans le cas improbable d'une défaillance pendant la période de garantie, Zens organisera la réparation de votre produit.

Conditions de garantie

La garantie prend effet à la date d'achat et expire après 24 mois. Si un défaut dû à un vice de matériau et/ou de fabrication survient pendant la période de garantie, Zens organisera la réparation. Si la réparation n'est pas possible ou est jugée non rentable, Zens peut accepter de remplacer le produit. Le remplacement sera proposé à la discrétion de Zens, et la garantie continuera à courir à compter de la date d'achat initiale. La garantie Zens s'applique à condition que le produit ait été utilisé correctement, conformément à son usage prévu et aux instructions d'utilisation.

La garantie ne couvre pas les pertes consécutives, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de données ou la perte d'activité. La garantie Zens ne s'applique pas si :

- La preuve d'achat originale (facture) est manquante.
- Les documents d'achat ont été modifiés de quelque manière que ce soit ou rendus illisibles.
- Le numéro de modèle et/ou de série du produit a été modifié, supprimé ou rendu illisible.
- Des réparations ou des modifications du produit ont été effectuées par des organismes ou des personnes non autorisés.
- Le produit est utilisé à des fins commerciales.
- Le défaut est dû à une utilisation abusive ou incorrecte du produit ou à des conditions environnementales non conformes aux recommandations d'utilisation du produit.
- L'appareil a été endommagé, notamment, mais sans s'y limiter, par des animaux domestiques, la foudre, une tension anormale, l'eau ou le feu, une catastrophe naturelle ou un accident de transport.
- Le produit est défectueux en raison de l'usure de pièces qui peuvent être considérées comme des pièces consommables de par leur nature.
- Le produit ne fonctionne pas correctement car il n'a pas été initialement conçu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé pour le pays dans lequel vous l'utilisez, ce qui peut se produire lorsque le produit a été acheté dans un pays autre que celui pour lequel il est destiné.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Comme ceux-ci peuvent varier d'un pays à l'autre, certains des éléments ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie n'est valable que dans le pays où le produit a été acheté, elle n'est pas transférable et ne s'étend pas aux utilisateurs autres que l'acheteur d'origine.

Besoin d'assistance ?

Afin d'éviter tout désagrément inutile, nous vous conseillons de lire le manuel d'utilisation ou de consulter la section d'assistance sur www.zens.tech avant de contacter Zens. Si une réparation est nécessaire, ne renvoyez pas le produit sans avoir préalablement contacté Zens. Pour faire réparer ou remplacer ce produit, veuillez contacter Zens pendant la période de garantie via <https://zens.tech/support/>. Si le problème semble être dû à un défaut de fabrication ou de matériaux, Zens vous fournira un formulaire de retour et des instructions vous autorisant à renvoyer le produit. Zens n'est pas responsable des produits perdus ou endommagés pendant le transport. Tous les retours doivent inclure l'emballage d'origine et tous les éléments tels que le produit, les adaptateurs secteur et le manuel d'utilisation. Après examen du problème, le produit sera réparé ou remplacé et renvoyé à l'adresse indiquée sur le formulaire de retour.

Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

I prodotti elettrici di scarto non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Tutti i prodotti elettronici con il logo RAEE devono essere raccolti e inviati a operatori autorizzati per lo smaltimento o il riciclaggio in sicurezza. Si prega di riciclare laddove esistono strutture adeguate. Molti rivenditori di apparecchiature elettriche/elettroniche facilitano il "programma di ritiro da parte del distributore" dei RAEE domestici. Verificare con le autorità locali o i rivenditori quali sono i centri di raccolta designati (DCF) dove i consumatori possono smaltire gratuitamente i propri RAEE.

Nella confezione

- Caricatore da comodino Zens Pro 2
- Adattatore di alimentazione da 45 W con cavo di alimentazione
- Spine dell'adattatore: tipo A (USA), tipo C (UE) e tipo G (Regno Unito)
- Manuale d'uso
- Scheda di registrazione per l'estensione della garanzia

Compatibilità con Qi2 e Apple Watch

Il supporto di ricarica Qi2 funziona con tutti gli iPhone e le custodie compatibili con MagSafe. Il caricabatterie Qi2 è inoltre compatibile con qualsiasi dispositivo Qi2 con una potenza massima di 15 W. Qualsiasi custodia con parti metalliche interne (ad es. magneti, carte di credito, ecc.) o rivestimento metallico deve essere rimossa prima della ricarica. Il modulo di ricarica Apple Watch supporta la ricarica rapida a 5 W per tutti gli Apple Watch.

Utilizzo dell'adattatore di alimentazione

L'alimentatore è dotato di tre spine separate per il tipo A (USA), il tipo C (UE) e il tipo G (Regno Unito). Regola l'alimentatore aggiungendo il pin applicabile all'alimentatore originale prima di collegarlo a una presa di corrente.

Domande o commenti? Fatecelo sapere.

Per qualsiasi domanda o feedback sull'uso del caricabatterie, sulla ricarica wireless o su Zens, visita il sito www.zens.tech o contatta l'assistenza clienti Zens all'indirizzo@zens.tech.

Ricarica wireless Zens

Avvertenze importanti per la sicurezza

- Tenere il prodotto lontano dall'acqua.
- Non posizionare o conservare il prodotto vicino all'acqua o ad altri liquidi.
- Dopo la pulizia, assicurarsi che il prodotto sia completamente asciutto prima di collegarlo a una presa elettrica.

Avvisi di pericolo

- Verificare che la tensione indicata sull'adattatore di alimentazione o sulla spina corrisponda alla tensione locale prima di collegare l'adattatore a una presa di corrente.
- Non utilizzare mai il caricabatterie, l'adattatore di alimentazione o il cavo USB se uno di essi è danneggiato in qualsiasi modo.
- Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione, la spina di alimentazione o il cavo USB ufficiali (forniti insieme al caricabatterie). Quando si utilizza un adattatore di alimentazione non ufficiale o una tensione errata per il caricabatterie.
- Non posizionare etichette metalliche o oggetti sul caricabatterie.

- Non utilizzare il caricabatterie all'aperto o vicino a superfici riscaldate.
- Se si dispone di un pacemaker o di altri dispositivi impiantati, consultare il proprio medico o il produttore del dispositivo impiantato prima di utilizzare il caricabatterie.
- Non utilizzare con una prolunga o sovraccaricare le prese elettriche.
- È necessaria la supervisione quando viene utilizzato da o in prossimità di bambini, persone disabili o con disabilità mentali.

Politica di restituzione / Garanzia Zens

Tutti i prodotti Zens sono progettati e realizzati per soddisfare i più elevati standard e garantire prestazioni di alta qualità. In caso di difficoltà nell'utilizzo del prodotto, si consiglia di consultare prima il manuale d'uso o le informazioni nella sezione assistenza del sito www.zens.tech. Nel caso improbabile di guasto durante il periodo di garanzia, Zens provvederà alla riparazione del prodotto.

Condizioni di garanzia

La garanzia ha inizio dalla data di acquisto e scade dopo 24 mesi. Se durante il periodo di garanzia si verifica un difetto dovuto a materiali e/o lavorazione difettosi, Zens provvederà alla riparazione. Qualora la riparazione non fosse possibile o fosse ritenuta antieconomica, Zens potrà accettare di sostituire il prodotto. La sostituzione sarà offerta a discrezione di Zens e la garanzia continuerà a partire dalla data di acquisto originale. La garanzia Zens si applica a condizione che il prodotto sia stato utilizzato correttamente per l'uso previsto e in conformità alle istruzioni per l'uso.

La garanzia non copre i danni consequenziali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di dati o la perdita di affari. La garanzia Zens non si applica se:

- Manca la prova di acquisto originale (fattura).
 - I documenti di acquisto sono stati alterati in qualsiasi modo o resi illeggibili.
 - Il numero di modello e/o il numero di serie sul prodotto sono stati alterati, rimossi o resi illeggibili.
 - Le riparazioni o le modifiche e le alterazioni del prodotto sono state effettuate da organizzazioni o persone non autorizzate.
 - Il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali.
 - Il difetto è causato da un uso improprio o scorretto del prodotto o da condizioni ambientali non conformi alle modalità di funzionamento raccomandate per il prodotto.
 - L'unità è stata danneggiata, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni causati da animali domestici, fulmini, tensione anomala, acqua o fuoco, calamità naturali o incidenti di trasporto.
 - Il prodotto è difettoso a causa dell'usura di parti che, per loro natura, possono essere considerate parti soggette a usura.
 - Il prodotto non funziona correttamente perché non è stato originariamente progettato, fabbricato, approvato e/o autorizzato per il Paese in cui viene utilizzato, cosa che potrebbe verificarsi nei casi in cui il prodotto sia stato acquistato in un Paese diverso da quello di destinazione.
- La presente garanzia conferisce diritti legali specifici. Poiché questi possono variare da paese a paese, alcune delle condizioni sopra indicate potrebbero non essere applicabili. La presente garanzia è valida solo nel paese in cui il prodotto è stato acquistato, non è trasferibile e non si estende ad utenti diversi dall'acquirente originale.

Hai bisogno di assistenza?

Al fine di evitare inutili inconvenienti, ti consigliamo di leggere il manuale d'uso o di consultare la sezione di assistenza su www.zens.tech prima di contattare Zens. Se è necessaria assistenza, non restituire il prodotto senza aver prima contattato Zens. Per far riparare o sostituire questo prodotto, contatta Zens durante il periodo di garanzia tramite <https://zens.tech/support/>. Se il problema sembra essere dovuto a un difetto di fabbricazione o dei materiali, Zens fornirà un modulo di reso e le istruzioni che autorizzano la restituzione del prodotto. Zens non è responsabile per prodotti smarriti o danneggiati durante la spedizione. Tutti i resi devono includere l'imballaggio originale e tutti gli articoli come il prodotto, gli adattatori di alimentazione e il manuale d'uso. Dopo aver esaminato il problema, il prodotto verrà riparato o sostituito e rispedito all'indirizzo indicato sul modulo di reso.

Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Elektrische afvalproducten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Alle elektronische producten met het WEEE-logo moeten worden ingezameld en naar erkende bedrijven worden gestuurd voor veilige verwijdering of recycling. Recycleer waar faciliteiten beschikbaar zijn. Veel verkopers van elektrische/elektronische apparatuur faciliteren een 'terugnameregeling voor distributeurs' voor huishoudelijk AEEA. Neem contact op met uw lokale overheid of detailhandelaren voor informatie over aangewezen inzamelingsfaciliteiten (DCF) waar consumenten hun AEEA gratis kunnen inleveren.

In de verpakking

- Zens Nightstand Charger Pro 2
- 45 W-voedingsadapter inclusief netsnoer
- Adapterstekkers: type A (VS), type C (EU) en type G (VK)
- Gebruikershandleiding
- Registratiekaart voor verlengde garantie

Compatibiliteit met Qi2 en Apple Watch

De Qi2-oplaadstandaard werkt met alle MagSafe-compatibele iPhones en hoesjes. De Qi2-oplader is ook compatibel met alle Qi2-apparaten die kunnen worden opgeladen met een maximaal vermogen van 15 W. Hoesjes met metalen onderdelen (bijv. magneten, bankpasjes, enz.) of een metalen voering moeten vóór het opladen worden verwijderd. De Apple Watch-oplaadmodule ondersteunt snel opladen met 5 W voor alle Apple Watches.

Gebruik van de voedingsadapter

De voedingsadapter wordt geleverd met drie afzonderlijke adapterstekkers voor type A (VS), type C (EU) en type G (VK). Pas de voedingsadapter aan door de juiste pin aan de originele voedingsadapter toe te voegen voordat u deze op een stopcontact aansluit.

Vragen of feedback? Laat het ons weten.

Als u vragen of feedback heeft over het gebruik van de oplader, draadloos opladen of Zens, kijk dan op www.zens.tech of neem contact op met de klantenservice van Zens viasupport@zens.tech.

Zens draadloos opladen

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Houd het product uit de buurt van water.
- Plaats of bewaar het product niet in de buurt van water of andere vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat het product volledig droog is nadat u het hebt schoongemaakt, voordat u het aansluit op een stopcontact.

Waarschuwingen

- Controleer of de spanning die op de voedingsadapter of stekker staat aangegeven, overeenkomt met de lokale spanning voordat u de adapter op een stopcontact aansluit.
- Gebruik de oplader, voedingsadapter of USB-kabel nooit als deze op enigerlei wijze beschadigd is.
- Gebruik alleen de officiële voedingsadapter, stekker of USB-kabel (meegeleverd met de oplader). Wanneer een niet-officiële voedingsadapter wordt gebruikt of een onjuiste spanning wordt gebruikt voor de oplader.

- Plaats geen metalen labels of voorwerpen op de oplader.
- Gebruik de oplader niet buitenshuis of in de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Als u een pacemaker of ander geïmplanteed apparaat heeft, raadpleeg dan uw arts of de fabrikant van het geïmplanteerde apparaat voordat u de oplader gebruikt.
- Gebruik geen verlengsnoer en overbelast stopcontacten niet.
- Toezicht is nodig bij gebruik door of in de buurt van kinderen, gehandicapten of mensen met een verstandelijke beperking.

Retourbeleid / Zens-garantie

Alle Zens-producten zijn ontworpen en vervaardigd om aan de hoogste normen te voldoen en hoogwaardige prestaties te leveren. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van uw product, raden wij u aan eerst de gebruikershandleiding of de informatie in het ondersteuningsgedeelte van www.zens.tech te raadplegen. In het onwaarschijnlijke geval van een defect tijdens de garantieperiode zal Zens ervoor zorgen dat uw product wordt gerepareerd.

Garantievoorwaarden

De garantie gaat in op de datum van aankoop en verloopt na 24 maanden. Als er binnen de garantieperiode een defect optreedt als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten, zal Zens ervoor zorgen dat het product wordt gerepareerd. Wanneer reparatie niet mogelijk is of als oneconomisch wordt beschouwd, kan Zens overeenkomen om het product te vervangen. Vervanging wordt aangeboden naar goedgevallen van Zens en de garantie loopt door vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie van Zens is van toepassing op voorwaarde dat het product op de juiste wijze is gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming de gebruiksaanwijzing.

De garantie dekt geen gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van gegevens of verlies van omzet. De garantie van Zens is niet van toepassing indien:

- Het originele aankoopbewijs (factuur) ontbreekt.
 - De aankoopdocumenten op enigerlei wijze zijn gewijzigd of onleesbaar zijn gemaakt.
 - Het model- en/of serienummer op het product is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
 - Reparaties of productwijzigingen en -aanpassingen zijn uitgevoerd door niet-geautoriseerde serviceorganisaties of personen.
 - Het product voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.
 - Het defect is veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik van het product of door omgevingsomstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de aanbevolen werking van het product.
 - Het apparaat is beschadigd, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade door huisdieren, bliksem, abnormale spanning, water of brand, natuurrampen of transportongevallen.
 - Het product is defect als gevolg van slijtage van onderdelen die vanwege hun aard als verbruiksartikel- en kunnen worden beschouwd.
 - Het product functioneert niet correct omdat het niet oorspronkelijk is ontworpen, vervaardigd, goedgekeurd en/of geautoriseerd voor het land waar u het product gebruikt, wat kan voorkomen in gevallen waarin het product is gekocht in een ander land dan het land waarvoor het bedoeld is.
- Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Aangezien deze van land tot land kunnen verschillen, is het mogelijk dat sommige van bovenstaande punten niet op u van toepassing zijn. Deze garantie is alleen geldig in het land waar het product is gekocht, is niet overdraagbaar en geldt niet voor andere gebruikers dan de oorspronkelijke koper.

Service nodig?

Om onnodig ongemak te voorkomen, raden wij u aan de gebruikershandleiding te lezen of de ondersteuningssectie op [www.zens.tech](https://zens.tech) te raadplegen voordat u contact opneemt met Zens. Als er service nodig is, stuur het product dan niet terug zonder eerst contact op te nemen met Zens. Om dit product te laten repareren of vervangen, kunt u tijdens de garantieperiode contact opnemen met Zens via <https://zens.tech/support/>. Als het probleem lijkt te zijn veroorzaakt door een fabricage- of materiaalfout, zal Zens u een retourformulier en instructies sturen waarmee u het product kunt retourneren. Zens is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde producten tijdens het transport. Alle retourzendingen moeten de originele verpakking en alle onderdelen bevatten, zoals het product, voedingsadapters en de gebruikershandleiding. Na onderzoek van het probleem wordt het product gerepareerd of vervangen en teruggestuurd naar het adres dat op het retourformulier staat vermeld.

Директива об отходах электрического и электронного оборудования

Отходы электрических изделий не должны выбрасываться вместе с бытовыми отходами. Все электронные изделия с логотипом WEEE должны собираться и отправляться утвержденным операторам для безопасной утилизации или переработки. Пожалуйста, перерабатывайте отходы там, где есть соответствующие возможности. Многие розничные продавцы электрического/электронного оборудования участвуют в «программе возврата дистрибьюторами» бытового ОЭЭО. Узнайте у местных властей или розничных продавцов о наличии специальных пунктов сбора (DCF), где потребители могут бесплатно утилизировать свое ОЭЭО.

В упаковке

- Zens Nightstand Charger Pro 2
- 45-ваттный адаптер питания с шнуром питания
- Переходники: тип A (США), тип C (ЕС) и тип G (Великобритания)
- Руководство пользователя
- Карточка регистрации расширенной гарантии

Совместимость с Qi2 и Apple Watch

Зарядная подставка Qi2 работает со всеми iPhone и чехлами, совместимыми с MagSafe. Зарядное устройство Qi2 также совместимо с любыми устройствами Qi2 с максимальной выходной мощностью 15 Вт. Перед зарядкой необходимо удалить любые чехлы с металлическими элементами (например, магниты, банковские карты и т. д.) или металлической подкладкой. Зарядный модуль Apple Watch поддерживает быструю зарядку с мощностью 5 Вт для всех часов Apple Watch.

Использование адаптера питания

Адаптер питания поставляется с тремя отдельными вилками типа A (США), типа C (ЕС) и типа G (Великобритания). Перед подключением к розетке настройте адаптер питания, добавив соответствующий штырь к оригинальному адаптеру питания.

Есть вопросы или отзывы? Сообщите нам.

Если у вас есть вопросы или отзывы об использовании зарядного устройства, беспроводной зарядке или Zens, посетите сайт www.zens.tech или свяжитесь со службой поддержки Zens по адресу adpecsupport@zens.tech.

Беспроводная зарядка Zens

Важные указания по безопасности

- Держите продукт вдали от воды.
- Не размещайте и не храните продукт вблизи воды или других жидкостей.
- После очистки убедитесь, что продукт полностью высох, прежде чем подключать его к электрической розетке.

Предупреждающие уведомления

- Перед подключением адаптера к розетке убедитесь, что напряжение, указанное на адаптере или вилке, соответствует местному напряжению.
- Никогда не используйте зарядное устройство, адаптер питания или USB-кабель, если они повреждены.

- Используйте только официальный адаптер питания, вилку питания или USB-кабель (поставляется вместе с зарядным устройством). При использовании неофициального адаптера питания или неправильного напряжения для зарядного устройства.
- Не кладите на зарядное устройство металлические этикетки или какие-либо предметы.
- Не используйте зарядное устройство на открытом воздухе или вблизи нагретых поверхностей.
- Если у вас есть кардиостимулятор или другое имплантированное устройство, проконсультируйтесь с врачом или производителем имплантированного устройства перед использованием зарядного устройства.
- Не используйте удлинитель и не перегружайте электрические розетки.
- Необходим присмотр при использовании детьми, инвалидами или лицами с психическими расстройствами или в их присутствии.

Политика возврата / Гарантия Zens

Все продукты Zens разработаны и изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами и обеспечивают высокое качество работы. В случае возникновения каких-либо трудностей при использовании продукта, мы рекомендуем сначала обратиться к руководству пользователя или информации в разделе поддержки на сайте www.zens.tech. В маловероятном случае выхода из строя в течение гарантийного срока Zens организует ремонт вашего продукта.

Условия гарантии

Гарантия начинается с даты покупки и истекает через 24 месяца. Если в течение гарантийного срока возникнет какой-либо дефект, связанный с некачественными материалами и/или изготовлением, Zens организует ремонт. Если ремонт невозможен или считается нецелесообразным, Zens может согласиться заменить продукт. Замена будет предложена по усмотрению Zens, и гарантия будет продолжена с даты первоначальной покупки. Гарантия Zens действует при условии, что продукт использовался надлежащим образом по назначению и в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на косвенные убытки, включая, помимо прочего, потерю данных или упущенную выгоду. Гарантия Zens не распространяется, если:

- отсутствует оригинал документа, подтверждающего покупку (счет-фактура).
- Документы о покупке были каким-либо образом изменены или стали нечитаемыми.
- Номер модели и/или серийный номер на продукте были изменены, удалены или стали нечитаемыми.
- Ремонт или модификация продукта были выполнены неавторизованными сервисными организациями или лицами.
- Продукт используется в коммерческих целях.
- Дефект вызван неправильным использованием или эксплуатацией продукта, либо условиями окружающей среды, не соответствующими рекомендуемым условиям эксплуатации продукта.
- Устройство было повреждено, в том числе, но не ограничиваясь этим, повреждением домашними животными, молнией, аномальным напряжением, водой или огнем, стихийным бедствием или транспортными авариями.
- Продукт имеет дефект из-за износа деталей, которые по своей природе могут считаться расходными.

- Продукт не функционирует должным образом, поскольку он не был изначально разработан, изготовлен, одобрен и/или разрешен для использования в стране, где вы используете продукт, что может произойти в случаях, когда продукт был приобретен в другой стране, отличной от страны его предполагаемого использования.

Настоящая гарантия предоставляет вам определенные юридические права. Поскольку они могут различаться в разных странах, некоторые из вышеуказанных положений могут не применяться к вам. Настоящая гарантия действительна только в стране, где был приобретен продукт, не подлежит передаче и не распространяется на пользователей, кроме первоначального покупателя.

Требуется обслуживание?

Во избежание ненужных неудобств мы рекомендуем вам прочитать руководство пользователя или обратиться в раздел поддержки на сайте www.zens.tech, прежде чем связываться с Zens. Если требуется сервисное обслуживание, не возвращайте продукт, не связавшись сначала с Zens. Чтобы отремонтировать или заменить данный продукт, обратитесь в компанию Zens в течение гарантийного срока по адресу <https://zens.tech/support/>. Если проблема, по-видимому, связана с дефектом изготовления или материалов, компания Zens предоставит форму возврата и инструкции, которые дают право на возврат продукта. Компания Zens не несет ответственности за утерю или повреждение продукта во время транспортировки. Все возвраты должны включать оригинальную упаковку и все элементы, такие как продукт, адаптеры питания и руководство пользователя. После изучения проблемы продукт будет отремонтирован или заменен и отправлен обратно по адресу, указанному в форме возврата.



Директива про відходи електричного та електронного обладнання

Відходи електричних виробів не слід викидати разом із побутовими відходами. Усі електронні вироби з логотипом WEEE повинні бути зібрані та відправлені до затверджених операторів для безпечної утилізації або переробки. Будь ласка, переробляйте відходи там, де є відповідні засоби. Багато роздрібних продавців електричного/електронного обладнання сприяють «програмі повернення дистриб'юторами»

побутового WEEE. Зверніться до місцевих органів влади або роздрібних продавців, щоб дізнатися про призначені пункти збору (DCF), де споживачі можуть безкоштовно утилізувати своє WEEE.

В упаковці

- Зарядний пристрій Zens Nightstand Charger Pro 2
- Адаптер живлення 45 Вт, включаючи шнур живлення
- Адаптери: тип A (США), тип C (ЄС) та тип G (Великобританія)
- Інструкція з експлуатації
- Картка реєстрації розширеної гарантії

Сумісність з Qi2 та Apple Watch

Зарядний пристрій Qi2 сумісний з усіма iPhone та чохлами, що підтримують MagSafe. Зарядний пристрій Qi2 також сумісний з будь-якими пристроями Qi2, що заряджаються з максимальною потужністю 15 Вт. Перед зарядженням необхідно зняти будь-які чохли з металевими елементами всередині (наприклад, магніти, банківські картки тощо) або металевою підкладкою. Модуль заряджання Apple Watch підтримує швидке заряджання з потужністю 5 Вт для всіх Apple Watch.

Використання адаптера живлення

Адаптер живлення постачається з трьома окремими вилками типу A (США), типу C (ЄС) та типу G (Великобританія). Налаштуйте адаптер живлення, додавши відповідний штифт до оригінального адаптера живлення, перш ніж підключати його до розетки.

Маєте запитання або відгуки? Повідомте нас.

Якщо у вас є питання або відгуки щодо використання зарядного пристрою, бездротової зарядки або Zens, відвідайте www.zens.tech або зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів Zens за адресою support@zens.tech.

Бездротова зарядка Zens

Важливі застереження щодо безпеки

- Тримайте виріб подалі від води.
- Не розміщуйте та не зберігайте виріб поблизу води або інших рідин.
- Після очищення переконайтеся, що виріб повністю висох, перш ніж підключати його до електричної розетки.

Попереджувальні повідомлення

- Перед підключенням адаптера до розетки перевірте, чи відповідає напруга, вказана на адаптері або штепсельній вилці, місцевій напрузі.
- Ніколи не використовуйте зарядний пристрій, адаптер живлення або USB-кабель, якщо будь-який з них пошкоджений.

- Використовуйте тільки офіційний адаптер живлення, штепсельну вилку або USB-кабель (поставляються разом із зарядним пристроєм). При використанні неофіційного адаптера живлення або неправильної напруги для зарядного пристрою.
- Не кладіть на зарядний пристрій металеві етикетки або будь-які предмети.
- Не використовуйте зарядний пристрій на відкритому повітрі або поблизу нагрітих поверхонь.
- Якщо у вас є кардіостимулятор або інший імплантований пристрій, перед використанням зарядного пристрою проконсультуйтеся з лікарем або виробником імплантованого пристрою.
- Не використовуйте подовжувач і не перевантажуйте електричні розетки.
- Необхідний нагляд під час використання зарядного пристрою дітьми, інвалідами або особами з психічними вадами або поблизу них.

Політика повернення / Гарантія Zens

Всі продукти Zens розроблені та виготовлені відповідно до найвищих стандартів і забезпечують високу якість роботи. У разі виникнення труднощів під час використання продукту, рекомендуємо спочатку ознайомитися з інструкцією користувача або інформацією в розділі підтримки на сайті www.zens.tech. У випадку несправності протягом гарантійного терміну, Zens організує обслуговування вашого продукту.

Умови гарантії

Гарантія починається з дати покупки і закінчується через 24 місяці. Якщо протягом гарантійного терміну виникне будь-який дефект, пов'язаний з неякісними матеріалами та/або виготовленням, Zens організує ремонт. Якщо ремонт неможливий або вважається неекономічним, Zens може погодитися на заміну продукту. Заміна буде запропонована на розсуд Zens, а гарантія продовжуватиме діяти з дати першої покупки. Гарантія Zens застосовується за умови, що продукт використовувався належним чином за призначенням та відповідно інструкцією з експлуатації.

Гарантія не поширюється на наслідкові збитки, включаючи, але не обмежуючись, втратою даних або втратою бізнесу. Гарантія Zens не поширюється, якщо:

- відсутній оригінальний документ, що підтверджує покупку (рахунок-фактура)
- Документи про покупку були будь-яким чином змінені або стали нечитабельними.
- Модель та/або серійний номер на виробі були змінені, видалені або стали нерозбірливими.
- Ремонт або модифікація та зміна продукту були виконані неавторизованими сервісними організаціями або особами.
- Продукт використовується в комерційних цілях.
- Дефект спричинений неправильним використанням або зловживанням продуктом, або умовами навколишнього середовища, що не відповідають рекомендованим умовам експлуатації продукту.
- Пристрій було пошкоджено, зокрема, але не виключно, домашніми тваринами, блискавкою, аномальним напруженням, водою або вогнем, стихійним лихом або транспортною пригодою.
- Продукт має дефект через зношення деталей, які за своєю природою можна вважати витратними.
- Продукт не функціонує належним чином, оскільки він не був спочатку розроблений, виготовлений, затверджений та/або авторизований для країни, в якій ви використовуєте продукт, що може статися у випадках, коли продукт був придбаний в іншій країні, ніж та, в якій він призначений для використання.

Ця гарантія надає вам конкретні юридичні права. Оскільки це може відрізнитися в залежності від країни, деякі з вищезазначених положень можуть не застосовуватися до вас. Ця гарантія дійсна тільки в країні, де продукт був придбаний, і не підлягає передачі та не поширюється на інших користувачів, крім первинного покупця.

Потрібна допомога?

Щоб уникнути непотрібних незручностей, радимо вам прочитати інструкцію з експлуатації або звернутися до розділу підтримки на сайті www.zens.tech, перш ніж зв'язуватися з компанією Zens. Якщо необхідне обслуговування, не повертайте продукт, не зв'язавшись попередньо з компанією Zens. Щоб відремонтувати або замінити цей продукт, зверніться до компанії Zens протягом гарантійного терміну за адресою <https://zens.tech/support/>. Якщо проблема, як видається, пов'язана з дефектом виготовлення або матеріалів, компанія Zens надасть форму повернення та інструкції, що дають право на повернення продукту. Компанія Zens не несе відповідальності за втрату або пошкодження продукту під час транспортування. Усі повернення повинні включати оригінальну упаковку та всі елементи, такі як продукт, адаптери живлення та інструкція користувача. Після вивчення проблеми продукт буде відремонтовано або замінено та надіслано назад на адресу, вказану у формі повернення.

RO

Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Toate produsele electronice care poartă logo-ul DEEE trebuie colectate și trimise către operatori autorizați pentru a fi eliminate sau reciclate în condiții de siguranță. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități pentru acest lucru. Mulți comercianți cu amănuntul de echipamente electrice/electronice facilitează „programul de recuperare de către distribuitor” pentru DEEE menajere. Verificați la autoritățile locale sau la comercianți unde se află centrele de colectare desemnate (DCF) unde consumatorii pot elimina DEEE gratuit.

În ambalaj

- Încărcător de noptieră Zens Pro 2
- Adaptor de alimentare de 45 W, inclusiv cablu de alimentare
- Mufe adaptor: tip A (SUA), tip C (UE) și tip G (Marea Britanie)
- Manual de utilizare
- Card de înregistrare pentru garanție extinsă

Compatibilitate Qi2 și Apple Watch

Suportul de încărcare Qi2 funcționează cu toate iPhone-urile și husele compatibile MagSafe. Încărcătorul Qi2 este, de asemenea, compatibil cu orice dispozitiv Qi2 care se încarcă cu o putere maximă de 15 W. Orice husă cu interior metalic (de exemplu, magneți, carduri bancare etc.) sau căptușeală metalică trebuie îndepărtată înainte de încărcare. Modulul de încărcare Apple Watch acceptă încărcarea rapidă la 5 W pentru toate ceasurile Apple Watch.

Utilizarea adaptorului de alimentare

Adaptorul de alimentare este livrat cu trei prize separate pentru tipul A (SUA), tipul C (UE) și tipul G (Marea Britanie). Reglați adaptorul de alimentare adăugând pinul corespunzător la adaptorul de alimentare original înainte de a-l conecta la o priză de alimentare.

Aveți întrebări sau feedback? Spuneți-ne.

Dacă aveți întrebări sau feedback despre utilizarea încărcătorului, încărcarea wireless sau Zens, vă rugăm să consultați www.zens.tech sau să contactați serviciul de asistență pentru clienți Zens lasupport@zens.tech.

Încărcare wireless Zens

Informații importante privind siguranța

- Țineți produsul departe de apă.
- Nu așezați și nu depozitați produsul în apropierea apei sau a altor lichide.
- După curățare, asigurați-vă că produsul este complet uscat înainte de a-l conecta la o priză electrică.

Avertismente

- Verificați dacă tensiunea indicată pe adaptorul de alimentare sau pe priza de alimentare corespunde tensiunii locale înainte de a conecta adaptorul la o priză de alimentare.
- Nu utilizați niciodată încărcătorul, adaptorul de alimentare sau cablul USB dacă vreunul dintre acestea este deteriorat în vreun fel.
- Utilizați numai adaptorul de alimentare, priza de alimentare sau cablul USB oficial (furnizate împreună cu încărcătorul). Când se utilizează un adaptor de alimentare neoficial sau o tensiune incorectă pentru încărcător.

- Nu așezați etichete metalice sau alte obiecte pe încărcător.
- Nu utilizați încărcătorul în aer liber sau în apropierea suprafețelor încălzite.
- Dacă aveți un stimulator cardiac sau alt dispozitiv implantat, consultați medicul sau producătorul dispozitivului implantat înainte de a utiliza încărcătorul.
- Nu utilizați încărcătorul cu un prelungitor și nu supraîncărcați prizele electrice.
- Este necesară supravegherea atunci când este utilizat de sau în apropierea copiilor, persoanelor cu dizabilități sau a persoanelor cu dizabilități mentale.

Politica de returnare / Garanția Zens

Toate produsele Zens sunt proiectate și fabricate pentru a îndeplini cele mai înalte standarde și pentru a oferi performanțe de înaltă calitate. În cazul în care întâmpinați dificultăți la utilizarea produsului, vă recomandăm să consultați mai întâi manualul de utilizare sau informațiile din secțiunea de asistență de pe www.zens.tech. În cazul improprie al unei defecțiuni în perioada de garanție, Zens va aranja repararea produsului dumneavoastră.

Condiții de garanție

Garanția începe la data achiziției și expiră după 24 de luni. Dacă în perioada de garanție apare vreun defect din cauza materialelor și/sau manoperei defectuoase, Zens va aranja repararea. În cazul în care repararea nu este posibilă sau este considerată neeconomică, Zens poate accepta să înlocuiască produsul. Înlocuirea va fi oferită la discreția Zens, iar garanția va continua de la data achiziției inițiale. Garanția Zens se aplică cu condiția ca produsul să fi fost utilizat corespunzător, în conformitate cu destinația sa și cu instrucțiunile de utilizare.

Garanția nu acoperă pierderile indirecte, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea de date sau pierderea de afaceri. Garanția Zens nu se aplică dacă:

- Lipsește dovada originală de achiziție (factura).
- Documentele de achiziție au fost modificate în vreun fel sau au devenit ilizibile.
- Numărul de model și/sau seria produsului au fost modificate, eliminate sau au devenit ilizibile.
- Reparațiile sau modificările produsului au fost efectuate de organizații sau persoane neautorizate.
- Produsul este utilizat în scop comercial.
- Defectul este cauzat de utilizarea abuzivă sau incorectă a produsului sau de condiții de mediu care nu sunt conforme cu operațiunile recomandate pentru produs.
- Unitatea a fost deteriorată - inclusiv, dar fără a se limita la deteriorarea cauzată de animale de companie, fulgere, tensiune anormală, apă sau foc, dezastre naturale sau accidente de transport.
- Produsul este defect din cauza uzurii pieselor, care pot fi considerate piese consumabile prin natura lor.
- Produsul nu funcționează corect deoarece nu a fost proiectat, fabricat, aprobat și/sau autorizat inițial pentru țara în care utilizați produsul, ceea ce se poate întâmpla în cazurile în care produsul a fost achiziționat într-o altă țară decât cea în care este destinat utilizării.

Această garanție vă conferă drepturi legale specifice. Deoarece acestea pot varia de la o țară la alta, este posibil ca unele dintre cele de mai sus să nu se aplice în cazul dvs. Această garanție este valabilă numai în țara în care a fost achiziționat produsul, nu este transferabilă și nu se extinde la alți utilizatori în afara de cumpărătorul inițial.

Aveți nevoie de service?

Pentru a evita neplăcerile inutile, vă recomandăm să citiți manualul de utilizare sau să consultați secțiunea de asistență de pe www.zens.tech înainte de a contacta Zens. Dacă aveți nevoie de service, nu returnați produsul fără a contacta mai întâi Zens. Pentru a repara sau înlocui acest produs, vă rugăm să contactați Zens în perioada de garanție prin intermediul <https://zens.tech/support/>. Dacă problema pare să fie cauzată de un defect de fabricație sau de materiale, Zens vă va furniza un formular de returnare și instrucțiuni care vă autorizează să returnați produsul. Zens nu este responsabil pentru produsele pierdute sau deteriorate

în timpul transportului. Toate returnările trebuie să includă ambalajul original și toate articolele, cum ar fi produsul, adaptoarele de alimentare și manualul de utilizare. După examinarea problemei, produsul va fi reparat sau înlocuit și trimis înapoi la adresa indicată pe formularul de returnare.

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wszystkie produkty elektroniczne opatrzone logo WEEE muszą być zebrane i przekazane do zatwierdzonych podmiotów w celu bezpiecznego usunięcia lub recyklingu. Prosimy o recykling w miejscach, gdzie istnieją odpowiednie urządzenia. Wielu sprzedawców detalicznych sprzętu elektrycznego/elektronicznego ułatwia realizację programu „odbioru przez dystrybutora”

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. Należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcami detalicznymi w celu uzyskania informacji na temat wyznaczonych punktów zbiórki (DCF), w których konsumenci mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt elektry

W opakowaniu

- Ładowarka Zens Nightstand Charger Pro 2
- Zasilacz 45 W wraz z przewodem zasilającym
- Wtyczki zasilacza: typ A (USA), typ C (UE) i typ G (Wielka Brytania)
- Instrukcja obsługi
- Karta rejestracji przedłużonej gwarancji

Kompatybilność z Qi2 i Apple Watch

Podstawa ładująca Qi2 działa ze wszystkimi iPhone'ami i etui kompatybilnymi z MagSafe. Ładowarka Qi2 jest również kompatybilna z każdym urządzeniem Qi2 ładowanym z maksymalną mocą wyjściową 15 W. Przed ładowaniem należy zdjąć wszelkie etui z metalowymi elementami wewnątrz (np. magnesy, karty bankowe itp.) lub metalową wyściółką. Moduł ładujący Apple Watch obsługuje szybkie ładowanie z mocą 5 W dla wszystkich zegarków Apple Watch.

Korzystanie z zasilacza

Zasilacz jest wyposażony w trzy oddzielne wtyczki typu A (USA), typu C (UE) i typu G (Wielka Brytania). Przed podłączeniem do gniazdka elektrycznego należy dostosować zasilacz, dodając odpowiednią wtyczkę do oryginalnego zasilacza.

Masz pytania lub uwagi? Daj nam znać.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub uwagi dotyczące korzystania z ładowarki, ładowania bezprzewodowego lub firmy Zens, odwiedź stronę www.zens.tech lub skontaktuj się z obsługą klienta Zens pod adresem support@zens.tech.

Bezprzewodowe ładowanie Zens

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Trzymaj produkt z dala od wody.
- Nie umieszczaj ani nie przechowuj produktu w pobliżu wody lub innych płynów.
- Po wyczyszczeniu upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy, zanim podłączysz go do gniazdka elektrycznego.

Ostrzeżenia

- Przed podłączeniem zasilacza do gniazdka elektrycznego sprawdź, czy napięcie wskazane na zasilaczu lub wtyczce zasilającej odpowiada lokalnemu napięciu.
- Nigdy nie używaj ładowarki, zasilacza ani kabla USB, jeśli którekolwiek z tych urządzeń jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Używaj wyłącznie oficjalnego zasilacza, wtyczki zasilającej lub kabla USB (dostarczonych wraz z ładowarką). W przypadku użycia nieoficjalnego zasilacza lub podłączenia ładowarki do niewłaściwego napięcia.

- Nie umieszczaj żadnych metalowych etykiet ani przedmiotów na ładowarce.
- Nie używaj ładowarki na zewnątrz ani w pobliżu ogrzewanych powierzchni.
- Jeśli masz rozrusznik serca lub inne wszczepione urządzenie, przed użyciem ładowarki skonsultuj się z lekarzem lub producentem wszczepionego urządzenia.
- Nie używaj przedłużacza ani nie przeciążaj gniazdek elektrycznych.
- Podczas użytkowania przez dzieci, osoby niepełnosprawne lub osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub w ich pobliżu wymagany jest nadzór.

Polityka zwrotów / Gwarancja Zens

Wszystkie produkty Zens są projektowane i produkowane zgodnie z najwyższymi standardami i zapewniają wysoką jakość działania. W przypadku napotkania jakichkolwiek trudności podczas użytkowania produktu, zalecamy najpierw zapoznać się z instrukcją obsługi lub informacjami w sekcji pomocy technicznej na stronie www.zens.tech. W mało prawdopodobnym przypadku awarii w okresie gwarancyjnym firma Zens zorganizuje serwis produktu.

Warunki gwarancji

Gwarancja rozpoczyna się w dniu zakupu i wygasa po 24 miesiącach. Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpi jakakolwiek wada spowodowana wadliwymi materiałami i/lub wykonaniem, firma Zens zorganizuje serwis. Jeśli naprawa nie jest możliwa lub zostanie uznana za nieopłacalną, firma Zens może zgodzić się na wymianę produktu. Wymiana zostanie zaoferowana według uznania firmy Zens, a gwarancja będzie obowiązywać od daty pierwotnego zakupu. Gwarancja firmy Zens ma zastosowanie pod warunkiem, że produkt był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją obsługi.

Gwarancja nie obejmuje strat wynikowych, w tym między innymi utraty danych lub utraty możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Gwarancja firmy Zens nie ma zastosowania, jeśli:

- brakuje oryginalnego dowodu zakupu (faktury)
- Dokumenty zakupu zostały w jakikolwiek sposób zmienione lub stały się nieczytelne.
- Numer modelu i/lub numer seryjny produktu został zmieniony, usunięty lub stał się nieczytelny.
- Naprawy lub modyfikacje produktu zostały przeprowadzone przez nieautoryzowane organizacje serwisowe lub osoby.
- Produkt jest używany do celów komercyjnych.
- Usterka została spowodowana niewłaściwym użytkowaniem lub nadużyciem produktu lub warunkami środowiskowymi niezgodnymi z zaleceniami dotyczącymi użytkowania produktu.
- Urządzenie zostało uszkodzone — w tym między innymi przez zwierzęta domowe, wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe napięcie, wodę lub ogień, kłeski żywiołowe lub wypadki transportowe.
- Produkt jest wadliwy z powodu zużycia części, które ze względu na swój charakter można uznać za części eksploatacyjne.
- Produkt nie działa prawidłowo, ponieważ nie został pierwotnie zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany dla kraju, w którym jest używany, co może mieć miejsce w przypadku zakupu produktu w kraju innym niż kraj, w którym ma być używany.

Niniejsza gwarancja zapewnia użytkownikowi określone prawa. Ponieważ mogą one różnić się w zależności od kraju, niektóre z powyższych informacji mogą nie mieć zastosowania w przypadku użytkownika. Niniejsza gwarancja jest ważna wyłącznie w kraju, w którym produkt został zakupiony, nie podlega przeniesieniu i nie obejmuje użytkowników innych niż pierwotny nabywca.

Potrzebujesz pomocy serwisowej?

Aby uniknąć niepotrzebnych niedogodności, przed skontaktowaniem się z firmą Zens zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi lub sekcją pomocy technicznej na stronie www.zens.tech. Jeśli potrzebna jest pomoc serwisowa, nie należy zwracać produktu bez uprzedniego skontaktowania się z firmą Zens. Aby naprawić lub wymienić ten produkt, skontaktuj się z firmą Zens w okresie gwarancyjnym za pośrednictwem strony <https://zens.tech/support/>. Jeśli problem wydaje się wynikać z wady wykonania lub materiałów, firma Zens dostarczy formularz zwrotu i instrukcje, które upoważniają do zwrotu produktu. Firma Zens nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie produktu podczas transportu. Wszystkie zwroty muszą zawierać oryginalne opakowanie i wszystkie elementy, takie jak produkt, zasilacze i instrukcja obsługi. Po zbadaniu problemu produkt zostanie naprawiony lub wymieniony i odesłany na adres wskazany w formularzu zwrotu.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem. Všechny elektronické výrobky s logem WEEE musí být shromážděny a odeslány schváleným provozovatelům k bezpečné likvidaci nebo recyklaci. Pokud existují příslušná zařízení, recyklujte prosím. Mnoho prodejců elektrických/elektronických zařízení podporuje „program zpětného odběru distributorů“ domácího odpadu WEEE. Informujte se u místních úřadů nebo prodejců o určených sběrných místech (DCF), kde mohou spotřebitelé bezplatně likvidovat svůj odpad WEEE.

V balení

- Zens Nightstand Charger Pro 2
- 45W napájecí adaptér včetně napájecího kabelu
- Adaptéry: typ A (USA), typ C (EU) a typ G (Velká Británie)
- Uživatelská příručka
- Karta pro registraci prodloužené záruky

Kompatibilita s Qi2 a Apple Watch

Nabíječka stojánek Qi2 funguje se všemi iPhone a pouzdra kompatibilními s MagSafe. Nabíječka Qi2 je také kompatibilní s jakýmkoli zařízením Qi2 s maximálním výkonem 15 W. Před nabíjením je nutné odstranit všechna pouzdra s kovovými částmi uvnitř (např. magnety, bankovní karty atd.) nebo kovovou výstelkou. Nabíjecí modul Apple Watch podporuje rychlé nabíjení 5 W pro všechny hodinky Apple Watch.

Použití napájecího adaptéru

Napájecí adaptér je dodáván se třemi samostatnými adaptéry pro typ A (USA), typ C (EU) a typ G (Velká Británie). Před připojením k elektrické zásuvce upravte napájecí adaptér přidáním příslušného kolíku k původnímu napájecímu adaptéru.

Máte dotazy nebo připomínky? Dejte nám vědět.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se používání nabíječky, bezdrátového nabíjení nebo společnosti Zens, navštivte stránku www.zens.tech nebo kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Zens na adresesupport@zens.tech.

Bezdrátové nabíjení Zens

Důležité bezpečnostní pokyny

- Chraňte produkt před vodou.
- Produkt neumísťujte ani neskladujte v blízkosti vody nebo jiných tekutin.
- Po vyčištění se ujistěte, že je produkt zcela suchý, než jej připojíte k elektrické zásuvce.

Varovná upozornění

- Před připojením adaptéru do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda napětí uvedené na napájecím adaptéru nebo napájecí zástrčce odpovídá místnímu napětí.
- Nikdy nepoužívejte nabíječku, napájecí adaptér nebo kabel USB, pokud jsou jakýmkoli způsobem poškozené.
- Používejte pouze originální napájecí adaptér, napájecí zástrčku nebo USB kabel (dodávané spolu s nabíječkou). Pokud použijete neoriginální napájecí adaptér nebo nesprávné napětí pro nabíječku.

- Na nabíječku neumísťujte žiadne kovové štítky ani predmety.
- Nepoužívajte nabíječku vonku alebo v blízkosti vyhrievaných povrchů.
- Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení, před použitím nabíječky se poraďte se svým lékařem nebo výrobcem implantovaného zařízení.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel ani nepřetěžujte elektrické zásuvky.
- Při používání v blízkosti dětí, osob se zdravotním postižením nebo mentálním postižením je nutný dohled.

Vrácení zboží / Záruka Zens

Všechny produkty Zens jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly nejvyšší standardy a poskytovaly vysokou kvalitu výkonu. V případě, že narazíte na potíže při používání produktu, doporučujeme vám nejprve nahlédnout do uživatelské příručky nebo informací v sekci podpory na www.zens.tech. V nepravděpodobném případě poruchy během záruční doby zajistí společnost Zens servis vašeho produktu.

Záruční podmínky

Záruka začíná dnem zakoupení a končí po 24 měsících. Pokud během záruční doby dojde k jakékoli závadě způsobené vadným materiálem a/nebo zpracováním, společnost Zens zajistí opravu. Pokud oprava není možná nebo je považována za neekonomickou, může společnost Zens souhlasit s výměnou produktu. Výměna bude nabídnuta podle uvážení společnosti Zens a záruka bude pokračovat od data původního zakoupení. Záruka společnosti Zens se vztahuje na výrobky, které byly používány správným způsobem k zamýšlenému účelu a v souladu s návodem k obsluze.

Záruka se nevztahuje na následné škody, včetně, ale nikoli výlučně, ztráty dat nebo ztráty obchodních příležitostí. Záruka společnosti Zens se nevztahuje na následující případy:

- Chybí originální doklad o koupi (faktura).
- Nákupní doklady byly jakýmkoli způsobem pozměněny nebo jsou nečitelné.
- Bylo pozměněno, odstraněno nebo znečitelněno číslo modelu a/nebo sériové číslo na produktu.
- Opravy nebo úpravy a změny produktu byly provedeny neautorizovanými servisními organizacemi nebo osobami.
- Produkt je používán pro komerční účely.
- Vada byla způsobena nesprávným používáním nebo zneužitím produktu nebo podmínkami prostředí, které nejsou v souladu s doporučeným provozem produktu.
- Jednotka byla poškozena – včetně, ale nejen, poškození způsobeného domácími zvířaty, bleskem, abnormálním napětím, vodou nebo ohněm, přírodní katastrofou nebo dopravní nehodou.
- Produkt je vadný v důsledku opotřebení dílů, které lze vzhledem k jejich povaze považovat za spotřební díly.
- Produkt nefunguje správně, protože nebyl původně navržen, vyroben, schválen a/nebo autorizován pro zemi, ve které produkt používáte, k čemuž může dojít v případech, kdy byl produkt zakoupen v jiné zemi, než je země jeho zamýšleného použití.

Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva. Jelikož se tato práva mohou v jednotlivých zemích lišit, některé z výše uvedených podmínek se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka je platná pouze v zemi, kde byl produkt zakoupen, není přenosná a nevztahuje se na jiné uživatele než původního kupujícího.

Potřebujete servis?

Aby se předešlo zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám před kontaktováním společnosti Zens přečíst si uživatelskou příručku nebo nahlédnout do sekce podpory na stránkách www.zens.tech. Pokud potřebujete servis, nevracejte produkt bez předchozího kontaktování společnosti Zens. Chcete-li tento produkt opravit nebo vyměnit, kontaktujte společnost Zens během záruční doby na adrese <https://zens.tech/support/>. Pokud se zdá, že problém je způsoben vadou zpracování nebo materiálu, společnost Zens vám poskytne formulář pro vrácení zboží a pokyny, které opravňují k vrácení produktu. Společnost Zens nenese odpovědnost za ztracené nebo poškozené produkty během přepravy. Všechny vrácené produkty musí obsahovat originální balení a všechny součásti, jako je produkt, napájecí adaptéry a uživatelská příručka. Po prozkoumání problému bude produkt opraven nebo vyměněn a zaslán zpět na adresu uvedenou na formuláři pro vrácení.